



INFRA-TEC



INFRA-TEC



Теперь все модели имеют защитный выключатель


IF-1500 • IF-2000 • IF-2500 • IF-3000 • IF-3000R

Руководство по эксплуатации

Рис. 2




Рис. 3



Если прибор устанавливается в местах, где присутствуют вода или пар (например, в ванной комнате и т.д.):

- между прибором и влажной поверхностью, например, ванной, головкой душа, раковиной и т.д., расстояние должно быть, по меньшей мере, 1 м. (см. рис. 4)
- Расстояние между розеткой, влажной поверхности ванны, головкой душа, раковиной и т.д., должно быть, по меньшей мере, 1 м. (см. рис. 4)
- Прибор может быть установлен под укрытием, во избежание попадания дождя.


Рис. 4



2. Инструкции по установке

- Устанавливайте прибор всегда только параллельно земле (см. Рис.2)
- Устанавливайте прибор на твердой поверхности, такой, как стена или металл.
- Не устанавливайте прибор на горючий материал
- Прежде, чем подключить прибор к сети, убедитесь, что он установлен в правильное положение. Прибор, установленный в неправильное положение, может быть опасен или может сгореть нагревательный элемент.

Рис. 5



1. Просверлите четыре 8 мм. отверстия на той поверхности, где будет устанавливаться прибор, как показано на рис. 5
2. Установите крепеж, включенный в поставку, в эти отверстия
3. Привинтите две «L» – образные скобы к этим винтам.
4. Закрепите две другие «L» – образные скобы на рельс на задней панели прибора и затяните с помощью маленького винта с вывинчивающейся головкой.
5. Закрепите прибор под нужным углом, соединив «L» - образные скобы и на приборе с помощью большего винта с вывинчивающейся головкой. Определите, под каким углом будете закреплять прибор, разверните в направлении, куда должно идти тепло (рис. 6, 7 и 8)
6. Перед подключением прибора, проверьте по рис. 2, 3 и 4, правильно ли он установлен.

Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8



! Угол между нагревателем и горизонтальной поверхностью должен быть не меньше 30°, иначе выключатель безопасности будет отключать нагреватель.

3. РАБОТА С ПРИБОРОМ

Направьте прибор в направление, куда должно идти тепло.

Т.к. нагреватель использует световые лучи для нагревания, то при направлении прибора на окно, тепло будет уходить через окно в форме света, уменьшая прибора.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ ПРИБОРА :

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРОМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ :

- Если вы не дадите теплу уходить через окно в форме света, то эффективность прибора повысится.
- Не дотрагивайтесь рукой или каким-либо предметом до передней решетки.


ОТКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬ :

- Перед чисткой его или хранением. Соблюдайте меры предосторожности, показанные на рис. 1, во время этих действий.
- Не трогайте нагреватель, пока он не остынет.

МОДЕЛИ С ТЕРМОСТАТОМ (IF-1500, IF-2000, IF-2500, IF-3000) :

- Если нагреваете холодное помещение, установите термостат в положение MAX
- Если помещение нагрелось до нужной температуры, поворачивайте термостат в обратном направлении, пока нагреватель не отключится.
- Прибор будет автоматически включаться, если температура падает ниже установленной температуры и выключаться, если температура будет выше установленной; зафиксируйте нужную температуру ручкой, чтобы она была постоянной, что ведет к сохранению энергии.

МОДЕЛЬ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (IF-3000R)

- Включите нагреватель с помощью  клавиши (см. рис. 11). Нагреватель начнет работать на полную мощность на уровне (4). (См. Раздел «Дистанционное управление») для получения более подробной информации)
- С помощью клавиш +/- на пульте ДУ, вы можете установить нужный уровень мощности. Рис.9 показывает уровень мощности на нагревателе и соответствующую мощность.
- При нажатии клавиши POWER снова, нагреватель отключается. Когда он отключается, на дисплее появляется горизонтальная полоса.
- Если невозможно использовать дистанционное управление, включать, выключать и менять уровень мощности можно с помощью функциональных кнопок.

	Выключено
	1500W
	2000W
	2500W
	3000W

ТАЙМЕР (IF-3000R ТОЛЬКО)

- Нажатием кнопки TIMER включается таймер. На дисплее, попеременно, будет появляться уровень мощности и время отключения. (См. рис.10) 1 полоса означает 30 минут, 2 полосы - 60 мин. и 3 полосы - 90 мин. по истечении установленного времени, нагреватель автоматически отключится. Можно изменить время отключения нажатием или .
- Нажатие снова клавиши TIMER будет отменять режим таймера.



Рис. 10

5. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перед использованием пульта дистанционного управления, установите в него две батарейки AAA. Функции клавиш показаны на рис. 11.

Рис. 11




INFRA-TEC

Название клавиши	Функция
	Включает и выключает нагреватель
	Снижает уровень нагрева с 4 до 1
	Поднимает уровень нагрева от 1 до 4
	Включает режим таймера. Повторным нажатием отменит время.
	Уменьшает время отключения нагревателя от 90, 60 или 30 мин.
	Увеличивает время отключения нагревателя от 30, 60 или 90 мин.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Напряжение	Мощность	Площадь нагрева		Ширина	Вес
			Открытая площадь	Закрытая площадь		
IF-1500	220V-230V	1500W	13 м ²	18 м ²	72 см	2,2 kg
IF-2000	220V-230V	2000W	15 м ²	25 м ²	82 см	2,3 kg
IF-2500	220V-230V	2500W	20 м ²	30 м ²	94 см	2,6 kg
IF-3000	220V-230V	3000W	25 м ²	35 м ²	102 см	2,8 kg
IF-3000R	220V-230V	3000W	25 м ²	35 м ²	102 см	2,8 kg



1	Алюминиевый корпус
2	Боковые пластиковые крышки
3	Боковые профильные крышки
4	Трубка нагревателя
5	Отражатель (рефлектор)
6	Термостат
7	Передняя решетка

8. ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запчастей к прибору не прилагается. Свяжитесь с продавцом по ремонту прибора.

ГАРАНТИЯ

Изделия INFRA-TEC имеют гарантию сроком на 1 год с даты покупки в случае, если нет дефектов в материале, установка произведена правильно и использование идет в соответствии с руководством по эксплуатации, кроме того, не вскрывалось ни кем, кроме уполномоченных представителей компании KALIPSAN ISI LTD.

Никакой оплаты не предусматривается за работу, запчасти и т.д., если прибор обслуживается в гарантийный срок. Общее затраченное время во время обслуживания будет добавляться к периоду гарантийного обслуживания. Срок обслуживания может быть, самое большое, один месяц. Продолжительность обслуживания измеряется с момента, когда прибор поступает на обслуживание. Способы диагностики и ремонта, определение частей, подлежащих замене, выбираются исключительно изготовителем. Если уполномоченным представителем сервисной службы или при его отсутствии, уполномоченным дилером, дистрибьютером, региональным представителем, определяется, что прибор нельзя установить, то он заменяется новым, идентичным, или эквивалентной моделью.

Модель:
Пор. №:
Дата изготовления:

Дата доставки :
№ и дата инвойса:
Продавец, официальное название компании :
Адрес :
Tel./Fax :
Подпись Продавца / печать
(Эта часть заполняется, подписывается продавцом и скрепляется печатью)